

HAO Mu-Tone Driver 取扱説明書

rev. 1.00

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
お読みになった後は、大切に保管してください。

<< 警告！ >>

- 水につけたり、湿度の高い場所では使用しない。
- 改造はしない。

■各部の名称と機能

PREGAIN : DOUBLE MODE時の歪みの深さを調整するつまみです。
OUT GAIN : エフェクト動作時の出力レベルを調整するつまみです。
MODE : エフェクト音のキャラクターを切り替えるスイッチです。
SINGLE : テイストーション回路を一つ通過させるモード。
DOUBLE : 特性の異なった二つのテイストーション回路と通過させるモード。

(注) このスイッチは演奏中の切り替えは出来ません。

IN : ギター入力用ジャック。
OUT : ギターアンプ接続用出力ジャック。
ON/OFF : エフェクト効果の入り切りを行うスイッチ。

(注) 極端に大きな圧力で切り替えますとスイッチを破損する可能性があります。

(注) 電源投入後、電気回路が安定する数分間は切り替えノイズを発生します。

■電池交換のしかた

電池交換は本体裏の4本のネジをはずして行います。

(注) 内部に触れたり、強い力でバッテリーコードを引っ張らないで下さい。

■主な仕様

入カインピーダンス : 500kΩ以上
出カインピーダンス : 10kΩ以下
電池 : DC9V 006P (6F22/DC9V)
外形寸法 : 120×100×35 (mm) 突起物を除く
重量 : 約410g 電池含む

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございます。

■取扱上の注意事項

1. 温度が極端に高い場所での使用は出来ません。
2. 湿度が高い場所、製品が結露した状態および屋外での使用は出来ません。
3. 落下等外部より強い衝撃が加わった場合はご使用前に販売店へ点検修理に出してください。
4. 長時間ご使用にならない場合は、エフェクター内の電池を取り外してください。
5. 電池は通常連続50時間程度ご使用になれますが、環境、メーカーによって異なります。
効果音に異常が現れるため早めの交換をお勧めします。
6. 本製品の異常に気付いた場合は直ちにご使用を中止し、販売店へ点検修理に出してください。
7. ご使用の際は接続する関連機器の電源をお切りいただいた上、本製品の接続を行ってください。
8. インプットジャックにプラグを差し込みますと本製品の電源が入ります。
電池の消耗を防ぐため、ご使用にならないときはインプットジャックからプラグを抜いてください。
9. ツマミ、フットスイッチ等強い力で操作しないようにご注意願います。
10. 極端な設定でご使用すると組み合わせ機器を破損する恐れがあります。
11. 接続後数分間経過してからご使用願います。