

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

<< 警告！ >>

- 水につけたり、湿度の高い場所では使用しない。
- 改造はしない。

■ 各部の名称と機能

- BOOST : 入力信号の歪みを調整するツマミです。
- LEVEL : 出力信号の音量を調整するツマミです。
- IN : ギター入力用ジャック。
- OUT : ギターアンプ接続用出力ジャック。
- ON/ OFF : エフェクト効果の入り切りを行うスイッチ。

ご注意！ 極端に大きな圧力で切り替えますとスイッチを破損する可能性があります。

ご注意！ 電源投入後、電気回路が安定する数分間は切り替えノイズが発生いたします。

- LED : エフェクト効果が有効時赤色点灯。

■ 電池交換のしかた

電池交換は本体裏の4本のネジをはずして行います。

ご注意！ 内部に触れたり、強い力でバッテリーコードを引っ張らないでください。

■ 主な仕様

- 入力インピーダンス : 1 M Ω
- 出力インピーダンス : 10 k Ω
- 電池 : DC9V 006P (6F22/DC9V)
- 外形寸法 : 114 x 64 x 30 (mm) 突起部を除く
- 重量 : 約 260g 電池含む

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございます。

<< 操作設定例 >>

※ 下記の設定例はご使用のギターおよびアンプの特性や設定によって変わります

1 > ブースター（無歪み）設定



Drive



Level

2 > ピッキングニュアンスを活かした歪みが得られる設定



Drive



Level

3 > ディストーション的な歪みが得られる設定



Drive



Level